

# Sicherheitshinweise

**Reifendruck:** Bitte überprüfen Sie vor Fahrtantritt, ob die Reifen unbeschadet sind sowie (bei Luftbereifung) den korrekten Reifendruck. Ein falscher Reifendruck führt gegebenenfalls zur Reichweitenveränderung oder aber zu Sicherheitsverlust. Prüfen Sie auch die Profiltiefe. Neue Reifen gibt's bei uns im Shop: [www.soflow.com](http://www.soflow.com)

**Bremseinstellung:** Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob die Bremsen einwandfrei funktionieren (siehe auch Bedienungsanleitung). Für die Bremseinstellung des SoFlow SO6 finden Sie ein Hilfevideo: <https://www.youtube.com/watch?v=HzVag7htCOU>

**Schrauben:** Überprüfen Sie vor Fahrtantritt, ob alle Schrauben fest angezogen sind.

**Licht:** Fahren Sie niemals ohne funktionierendes Licht und/oder ohne sichtbare Reflektoren.

**Schutzkleidung:** Wir empfehlen das Tragen von Schutzkleidung wie z.Bsp.Helm

Stellen Sie vor Fahrtantritt sicher, dass Ihr Scooter aufgeladen, ordnungsgemäß aufgebaut und die Lenkstange eingerastet ist.

Bitte beachten Sie die jew. gültigen Verkehrsregeln und fahren Sie niemals unter Alkoholeinfluss oder zu zweit auf einem Scooter.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter [info@soflow.com](mailto:info@soflow.com)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem SoFlow

Ihr SoFlow Team

